

ガーデンシンク

E-GS2WH

お客様用

取扱説明書

保証書付

公益社団法人日本水道協会品質認証センター認証登録品

- この度は、ガーデンシンクをお求めいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みいただき正しくお使い下さい。
- 本製品は、水抜きハンドルを操作することにより、器具内の水を抜いて凍結を防止する機能を持ったガーデンシンクです。
- この取扱説明書には、保証書が付いておりますので大切に保管して下さい。

取扱説明書の記載内容および製品の仕様は、品質改良のため予告なしに変更する場合があります。

## 安全上のご注意

ここに示した警告および注意は、状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、内容をよく理解して正しくお使いください。

### ■安全表示について

危害、損害の程度を警告・注意に分けて表示しています。

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| <b>⚠ 警告</b> | 人が死亡する、または重傷を負う恐れがあることを示します。      |
| <b>⚠ 注意</b> | 火傷やけがを負う恐れや物的損害が発生する恐れがあることを示します。 |

図記号の種類と意味

|          |                   |
|----------|-------------------|
| <b>⊘</b> | してはいけないこと。(行為の禁止) |
| <b>⚠</b> | 注意すること。(注意の喚起)    |
| <b>❗</b> | 必ず行うこと。(行為の強制・指示) |

### ⚠ 注意

- 器具を分解・改造しないで下さい。作動不良や漏水の原因になります。
- 器具に強い衝撃を与えないで下さい。作動不良や漏水の原因になります。
- 器具の上に人が乗らないで下さい。けがをする恐れがあります。
- 器具は耐熱仕様ではありません。フライパン、鍋等の高温の物を直接置かないで下さい。
- 水(雨水や食器洗い後の汚水等)をためたまま長時間放置しないで下さい。汚れやカビの原因となります。
- ベンジン・シンナー・トルエン等の有機溶剤入りの洗剤は使用しないで下さい。塗装が剥がれたり、印刷が消えたり、部品が溶ける恐れがあります。

- 使用後は、スポンジ等で軽くこすり、汚れを水で洗い流して下さい。
- シンクはコンクリートに塗装したもので、まな板代わりに使用したり、砂粒や素焼きの鉢等でこすらないで下さい。表面に傷が付く恐れがあります。
- 研磨剤の入った洗剤や、金属性ブラシ、スチールワール等で磨かないで下さい。表面に傷が付く恐れがあります。
- 水抜き操作時、空気を吸入して下さい。空気が入らないと水は抜けません。
- 冬期間は、確実に水抜き操作をして下さい。器具の凍結は、器具が破損し、漏水の恐れがあります。
- 水抜きハンドルは全閉・全開にしてお使い下さい。
- 水抜き操作をする前に、必ずホースを蛇口からはずして下さい。ホースが付いていると、汚水が逆流する恐れがあります。
- 解凍作業をおこなう場合には、温度の上昇に十分注意して下さい。パッキン等が損傷・破損し、漏水の恐れがあります。
- 器具保守のため、月に一度程度の割合で操作し、確実に水が抜けることを確認して下さい。
- 仕様の範囲内でお使い下さい。範囲外での使用は、器具の破損や性能劣化等の恐れがあります。

TAKEMURA

## 操作方法

### ■仕様

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 使用流体 | 水道水                                |
| 使用温度 | 35℃以下                              |
| 使用圧力 | 1.0MPa{10.2kgf/cm <sup>2</sup> }以下 |

水道法性能基準適合(蛇口:耐圧・浸出・水撃限界性能)  
(不凍給水栓:耐圧・浸出性能)

### ■水抜き操作(凍結防止)

- ❶ 水抜き操作をする前に、必ずホースを蛇口からはずす

①水抜きハンドルを右に止まるまで回します。


②蛇口を開けます。(水が抜けます)

③泡沫キャップをはずします。

※蛇口は開けたままにしてください。

※吸気機構付なので、万が一蛇口を開け忘れても水抜きされます。

- ❷ 空気を吸入しないと水は抜けません



### ■通水操作

- ❸ 蛇口が開けていること

泡沫キャップを取り付け、水抜きハンドルを左に止まるまで回します。(通水状態になります)

※蛇口を操作してお使い下さい。


#### ⚠ 注意

通水操作直後は蛇口から水が飛び散ることがあります

※定期的に泡沫を清掃して下さい。

吐水量が減少したり、流れが悪くなります。

- ①キャップをはずし、パッキン、泡沫を取り出します。
- ②泡沫をブラシ等で清掃します。
- ③泡沫・パッキンをキャップに入れ、吐水口に取り付けて下さい。



### お手入れの際は

- ・汚れが軽い場合は、水で濡らした柔らかい布やスポンジ等で水洗いし、乾拭きして下さい
- ・汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落としてから水洗いし、乾拭きして下さい

# 保 証 書

|                        |                                                   |                |  |
|------------------------|---------------------------------------------------|----------------|--|
| ※型 式                   | E-GS2WH                                           |                |  |
| ※保証期間                  | 施工日(            年            月            日)より2年間 |                |  |
| ※お 客 様                 | 氏            名                                    | 様              |  |
|                        | 住            所                                    |                |  |
|                        | 電 話 番 号                                           | (            ) |  |
| ※取 扱 店<br>及 び<br>工 事 店 |                                                   |                |  |

取扱店及び工事店様へ：※印欄は必ず記入してお渡しください。

## <保証規定>

- 1.施工・取扱説明書に従った正常な状態で、保証期間内に故障した場合は、施工工事店または弊社が無料修理致します。
- 2.保証期間内に故障が発生した場合は、施工工事店にご依頼いただき、本書をご提示下さい。
- 3.保証期間内でも、次の場合は有料となります。
  - ①組立・使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
  - ②お買い上げ後の落下等による故障および損傷。
  - ③火災、地震、水害、落雷、その他の天変地異、特別な環境等による故障および損傷。
  - ④通常使用以上の外部衝撃(荷重)による故障および損傷。
  - ⑤経年変化による退色等。
  - ⑥外部要因による汚れ等。
  - ⑦公害・塩害などによる故障および損傷。
  - ⑧通常の使用に支障のない傷およびクラック等。
  - ⑨製品の凍結による故障および損傷。
  - ⑩本書の提示がない場合。
  - ⑪本書に施工年月日・お客様名・取扱店及び工事店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 4.保証期間を過ぎてから修理をご依頼になる場合も、本書をご提示下さい。
- 5.本書は再発行いたしません。大切に保管して下さい。

本書はここに明示した期間・条件のもとにおいて無料保証をお約束するものです。

**株式会社 竹村製作所**

本社/〒381-0017 長野県長野市小島127

## お問い合わせ先

### ■お問い合わせのときには次のことをお知らせ下さい。

- ・製品名
- ・施工日
- ・詳しい状況、内容
- ・氏名、住所、電話番号
- ・その他、お気づきになられたこと

### お客様ご相談窓口

フリーダイヤル

イーナフ トー



0120-107210

受付時間 月～金曜日 午前9:00～12:00 午後1:00～5:00

【土・日・祝日は休ませていただきます。また、これ以外の弊社休日につきましても休ませていただきますので、ご了承下さい】

## 株式会社 外村製作所

|        |                                  |               |
|--------|----------------------------------|---------------|
| 青森支店   | 〒030-0821 青森市勝田1-7-1             | ☎017-732-1210 |
| 秋田支店   | 〒010-0941 秋田市川尻町大川反170-29        | ☎018-888-1210 |
| 盛岡支店   | 〒020-0891 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南3-9-13 | ☎019-632-2210 |
| 仙台支店   | 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町5-9-18        | ☎022-238-9110 |
| 長野支店   | 〒381-0017 長野市小島135               | ☎026-251-0210 |
| 札幌営業所  | 〒065-0010 札幌市東区北十条東14丁目4-17      | ☎011-750-2100 |
| 山形営業所  | 〒990-2451 山形市吉原二丁目10-3           | ☎023-647-1210 |
| 福島営業所  | 〒960-0101 福島市瀬上町字本町65            | ☎024-552-2210 |
| 北関東営業所 | 〒321-0904 宇都宮市陽東5-14-11          | ☎028-683-1210 |
| 新潟出張所  | 〒950-0913 新潟市中央区鑑3-6-9-102       | ☎025-242-1300 |
| 甲府出張所  | 〒400-0047 甲府市德行3-6-3-303         | ☎055-220-1210 |
| 特販課    | 〒381-0017 長野市小島135               | ☎026-251-0210 |